## 使用手冊3731

## 事前須知

承蒙惠購 CASIO 手錶,謹表感謝。為了能最有效地使用本錶,務請詳細閱讀本説明書,並將其妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。

#### 自動訊號接收注意事項

本錶在設計上能夠接收從日本九州發射的日本時間校準訊號,並相應調整時間。

本錶在台灣亦能接收到時間校準訊號。

- 當手錶的充電電池耗盡時,居住城市時區設定將自動變為+9.0(東京)。若您是在台灣使用本錶,則必須選擇+8.0(台北)作為居住城市時區,然後配置自動訊號接收設定。
- 若將來日本採用夏令時間,則將居住城市時區設定為+8.0(台北), 並解除夏令時間(DST)。

## 節電

本錶的節電功能在出廠時已被開啟。

- 當手錶處於黑暗環境中經過一段時間時,節電功能會使手錶自動 推入休眠狀態以節省電源。
- 請注意,當手錶因衣袖等的遮擋而照不到光線時亦會進入休眠狀態。

## 休眠狀態的運作

#### 書面休眠狀態

當手錶處於黑暗環境經過三或四天時,手錶會進入畫面休眠狀態。

- 進入畫面休眠狀態後,數字畫面變為空白。
- 手錶處於畫面休眠狀態時,鬧鈴及整點響報將繼續正常動作。
- 即使手錶處於畫面休眠狀態,數位一指針時間同步及自動訊號 接收操作亦將正常進行。

#### • 功能休眠狀態

處於黑暗環境中經過四天時,手錶 會進入功能休眠狀態。

- 手錶進入功能休眠狀態後,開鈴 及整點響報亦不起作用。
- 在功能休眠狀態下,指針計時停止,手錶亦不執行自動時間校準 訊號的接收。
- 在功能休眠狀態下,數字計時功能會繼續正常運作。



#### ■ 如何解除休眠狀態

將手錶放在光亮的地方,按任意鈕,或將手錶面向您轉動以使用 自動照明功能點亮照明(請參閱"如何使用自動照明功能點亮照明" 一節),都可解除休眠狀態。

將手錶移至光亮的地方後,數字畫面最多可能會需要兩秒鐘的時間才會重新出現顯示。

#### ■ 如何開啟或解除節電功能

請按照"時間及日期的手動設定"一節中的操作步驟開啟或解除節電功能。

將手錶放在抽屜中或任何其他黑暗環境中會使節電功能動作,以節省電池電源。

## 在使用前請將手錶放置在亮光下為電池充電。

在亮光下充電時本錶亦可使用。

 有關在亮光下充電的重要資訊,請務必參閱本說明書的"電源" 一節。


## 功能及數字顯示

按  $( m{O} )$  鈕可依下示順序選換各功能。每次按  $( m{O} )$  鈕時手錶都會發出確認音。

#### • 本用戶說明書的錶面插圖中不表示模擬指針。

 在鬧鈴功能(目標鬧鈴的剩餘時間畫面除外)、資料檢索功能或指 針設定功能中,若不執行任何操作經過約兩或三分鐘,手錶將自 動扳回計時功能。

#### 計時功能 SUN: 星期日 MON:星期— TUF:星期一 WED: 星期三 THU:星期四 FRI:星期五 SAT:星期六 時針--1/20秒秒錶時間 數字畫面顯示內容的選換 (選換畫面) 按 (A) 鈕可依照下示順序選換數字畫面的顯示內容。 B 鈕 A 鈕 電池電量指示針 - 訊號接收指示符 PM (下午)指示符 © 鈕 ① 鈕 (本錶未設表示 ( 撰換功能) 上午的指示符) MO:08 35½ 03 6·30½ -24小時子盤 秒針-车 Ė 甪



## 使用手冊 3731


## **CASIO**®

## 電源

本錶配備太陽能電池及充電電池作為電源,充電電池能儲存由太 陽能電池產生的電力。在不能時常見光的地方使用或保管手錢,或戴 手錶時讓衣袖遮擋光線會使充電電池的電量耗盡。為確保穩定的運 作, 在個載或保管手錶時,必須盡可能讓其照到光線。

請注意,當充電電池的電量降低至第4級時,記憶器中的所有資料及全部設定都將被清除。

## 電池電量指示針



#### • 在秒錶功能中,雷池雷量指示針變作秒錶的分針。

- 將手錶放在直射陽光下或其他強光下時,本錶的電池電量指示針 可能會暫時顯示一個較實際電量高的級數。因此,在充電開始後 請稍等片刻再查看電池電量指示針。
- 電池充電到第2級時,訊號的接收又可再次進行。
- 即使電池電量降低至第4級,通過對電池進行充電可使手錶恢復 正常運作。數字顯示出現後,請配置時間及日期設定。

## 請在第3級時開始充電!

第3級電池電量表示剩餘電量已非常有限。電池電量指示針表示 第3級後,必須盡快將手錶放在光亮下推行充電。

## 閃動的恢復指示符

若在短時間內多次使用照明或鬧鈴,恢復指示符(R)將在數字畫面上閱動,並日在電池電力恢復禍程中下列功能無效。

- 照明
- 鬧鈴及整點響報
- 時間校準訊號的接收
- 數字一指針同步

電池恢復後,手錶的功能亦會恢復正常。



## 充電須知

請避免在下述場所,以及會使手錶變得燙熱的地方對手錶進行 充電。

- 停在陽光下的汽車的儀表板上
- 白熾燈光源或其他熱源的折處
- 長時間受直射陽光照射的地方或溫度過高的地方 請注意,在極度高溫的環境下,手錶的數字顯示板可能會變為空

前注息,往極度向溫的環境下,于鐵的數子顯小做可能曾*變*。 白。但這只是暫時的,溫度降低後,數字顯示將再次正常出現。



根據使用的光源,充電過程中手錶的錶殼可能 會變得極為燙熱。請小心不要被燙傷。

#### ■ 如何對電池進行充電

將手錶的太陽板(錶面)對準光源。

• 請注意,即使只有部分太陽能電池被遮擋,充電效率亦會下降。

#### 範例:手錶的放置



• 此插圖為樹脂錶帶手錶的放置方法圖

### 充電指南

充滿電後,手錶在下述條件下可 不充電地連續運作約五個月。

日常使用(所有時間均為

大約值。) • 昭朗:15秒

照明:1.5 秒開鈴:10 秒

• 訊號接收:5次

為確保穩定運作,必須時常讓手 錶照到光線。

## 每天需要的充電時間

●下面介紹為在"日常使用"的情況下維持正常的運作,本錶每天所需要的充電時間。

曝光度 ( 亮度 )	大約 曝光時間
在室外陽光下 (50,000 lux)	5分鐘
在有陽光的 窗口下 (10,000 lux)	24分鐘
在陰天的 窗口下 (5,000 lux)	48分鐘
在室內 螢光燈下 (500 lux)	8小時

#### • 電量升高一級所需要的充電時間

曝光度	大約曝光時間	
(亮度)	第4級 → 第3級 → 第2級 → 第1級	
在室外陽光下 (50,000 lux)	1小時 14小時 4小時	
在有陽光的窗口下 (10,000 lux)	3小時 71小時 20小時	
在陰天的窗口下 (5,000 lux)	5小時	
在室內螢光燈下 (500 lux)	49小時	

 請注意,上述充電時間皆僅為參考值。實際充電時間依各種環境 因素而不同。

## 照明

本錶配備 LED (發光二極管)提供照明,即使在黑暗中亦可使錶面明亮易觀。本錶還備有自動照明功能,每當將手錶面向您轉動時, 照明便會自動點亮。

#### ■ 如何手動點亮照明

在任意功能中(設定畫面顯示時 除外),按**②**鈕可點亮照明。



- 無論自動照明功能是否已開啟,按(D) 鈕都可點亮照明。
- 使用"如何指定照明持續時間"一節中的操作步驟可將照明點亮的時間指定為1.5秒或2秒。

晃動手錶時,您可能會聽到有極輕的卡嗒聲從手錶中發出。 此為控制自動照明功能動作的金屬球的移動所引起,並不表示 發生了故障。

## 自動照明功能的使用

每當將手錶面向您轉動時,全自動照明功能便會自動點亮 照明。全自動照明功能只在黑暗環境中動作。

當環境光線明亮時,全自動照明功能不會點亮照明。
 自動照明功能可在任何功能中點亮照明。

#### ■ 如何開啟或解除自動照明功能

在任意功能畫面(閃動的設定畫面除外)顯示時,按住 ⑩ 鈕約兩秒鏈可交替開啟(自動照明功能開啟指示符顯示)或解除(無指示符顯示)自動照明功能。



## ■ 如何使用自動照明功能點亮照明



- 要使用自動照明功能時,必須將手錶戴在手腕的外側。
- 手錶的左側(9時位置)及右側(3時位置)與地平線的角度必須在±15度以內。 若超過此角度,自動照明功能可能會無法 正常動作。

#### - 重要!

- 直射陽光下,照明的光亮有可能會難以看到。
- 照明點亮過程中,按任意鈕或鬧鈴開始鳴響時,照明會自動 熄滅。

#### 自動照明須知

- 頻繁使用自動照明功能會耗盡電池。
- 手錶被衣袖遮蓋時,自動照明功能可能會點亮照明。
- 將手錶面向您轉動時,照明可能不會立即點亮。此純屬正常,並 不表示發生了故障。
- 即使您保持姿勢使手錶繼續面向您,照明亦僅點亮目前設定的持續時間(1.5秒或2秒)。
- 在將手錶戴在手腕內側的情況下,搖擺手臂或抬起手臂時照明可 能會意外點亮。因此,不需要照明時請解除自動照明功能。
- 將手錶戴在手腕內側時請解除自動照明功能。
- 靜電及磁力會干擾自動照明功能,甚至使其無法正常動作。此種情況發生時,請試將本錶轉回原位後再次面向您轉動。若照明仍不點亮,請將手臂放回身體的側面,然後再次提起手臂進行嘗試。

## 如何指定照明持續時間


使用下述操作步驟可將照明點亮時間指定為 1.5 秒或 2 秒。

在計時功能中,按住 🗛 鈕 約兩秒鐘。

 此時目前選擇的時區開始在數 字書面上閃動,並目秒針會轉 動至 12 時位置。




按 ② 鈕三次使閃動的秒數 出現在書面上。



按 (图) 鈕在 2 秒 (● 指示符) 與1.5秒(無指示符)間交 替選換照明持續時間設定。






## 設定完畢後,按 (4) 紐

- 手錶退出設定書面。
- 此時,秒針將根據數字時間自動調整。
- 若不執行任何操作經過約兩或三分鐘,手錶亦將自動返回計時 功能。

## 關於電波手錶的說明

## 什麽是電波手錶?

電波手錶在設計上能夠接收含有標準時間資料的時間校準訊號, 並相應調整其現在時間



接收到時間校準訊號後,本錶會執行內部計算以確定現在 時間。因此,顯示的時間的誤差在一秒以內

## 校準訊號

● 日本校準訊號(簡稱:JJY)由日本情報通信技術研究機構(NICT) 保持。校準訊號為長波訊號,從位於福島縣田村郡的 Otakadoya 山 發射台 24 小時發射 (40 kHz),同時也從位於佐賀縣與福岡縣邊境 的 Hagane 山發射台發射 (60 kHz)。

雖然校準訊號通常每天 24 小時發射, 但發射的訊號會因 維護作業、雷雨閃電等而偶爾中斷

## 接收地區

當時區為 +9.0 (東京)或 +8.0 (台北)時,本錶能夠選擇較強 的日本訊號 (40 kHz 的 Otakadoya 山訊號或 60 kHz 的 Hagane 山訊 號),並用此訊號校準時間。

- 在日本及台灣可用此設定接收訊號。
- 即使在訊號接收範圍之內,地形、建筑物附近、季節及時間等因 素也有可能會使訊號接收失敗。
- 不保證每天都能接收到校準訊號。
- 深夜的訊號接收環境最佳。

## 場所

訊號在下述場所可能會難以甚至無法接收到。進行訊號接收時 請避開狺些地方。

接收校準訊號時,本錶的動作類似收音機或電視機。






交通工具內部 (機動車,火車,飛機等)



家用電器或辦公設備附近 (電視機,揚聲器,傳真機) 個人電腦,手機等)



有無線電波干擾的地方 (建筑丁地,機場等)



若您在接收訊號時遇到問題,則請從上述場所移動到接收 條件好的地方,然後再次嘗試。


## 校準訊號的接收

共有兩種方法可用於接收時間校準訊號。

- 自動訊號接收(本錶在每天的午夜及早上1:00, 2:00, 3:00, 4:00 自動接收訊號。)
- 手動訊號接收(通過操作(B) 鈕接收訊號。)
- 若在上述通常的自動訊號接收時間的接收操作皆失敗,手錶將在 早上5:00 再推行一次自動訊號接收。
- 出廠時本錶的設定為自動訊號接收,因此您只要每天夜裡將本錶 放在接收條件好的地方便可。

#### ■ 為方便訊號的接收

請從手腕取下手錶並將其頂部(12時一側,天線所在位置)大 致面朝訊號發射台方向放置。手錶周圍不可有金屬物體。



- 手錶的側面朝向發射台方向時,訊號會更難接收。
- 正在接收校準訊號時不要移動手錶。

## 訊號接收所需要的時間

校準訊號的接收會需要兩至十分鐘。

• 請注意,發射台功能被指定為 "A"(自動選擇)時,訊號的接收 最多會需要 14 分鐘。

~/-----

6-30

• 有關詳情請參閱"自動訊號接收設定的配置"一節。

### ■ 如何手動接收訊號

在計時功能中,按住 (图) 鈕約兩 秒鐘。

 手錶在鳴音的同時開始接收訊號。 訊號接收指示符(之)將出現在數字 書面上表示接收狀態。

## ■ 如何中斷訊號接收

## 按图鈕。

• 在訊號接收過程中, B 鈕以外的所有按鈕皆不起作用。

#### 訊號接收成功時

手錶結束接收操作並調整現在時間。鳴音後畫面顯示調整後的日 期及時間。

- 數字畫面上出現訊號接收指示符(之)時亦表示已成功接收訊號。
- 秒針將根據數字時間轉動到正確位置,並從此處開始恢復正常運作。

#### 訊號接收錯誤

訊號接收由於某些原因未成功時,手錶不調整時間,而顯示

- 若不執行任何操作經過一或兩分鐘,手錶亦將自動返回計時功能。

## 訊號接收指示符

訊號接收過程中,訊號接收指示 符會從"不穩定"至"穩定"循環變 換,如下所示。循環的時間取決於訊 號強度。訊號接收過程中請使手錶處 於訊號穩定的地方。







**学的歌**生

訊號接收指示符

• 即使在最佳接收條件下,訊號接收穩定下來亦需要約10秒鐘

- 請使用訊號接收指示符來檢查接收狀態,並決定最佳訊號接 收地點。
- 請注意,天氣、時間、環境及其他因素都會影響訊號的接收

### 訊號接收過程中模擬指針的動作

- 秒針
- 訊號接收開始時,此針會轉動至12時位置。
- 訊號接收完畢後,秒針又會恢復正常轉動。
- 若按按鈕中斷訊號接收,秒針會移動至數字時間的秒數處並恢復正常 轉動。
- 時針及分針


狺些指針繼續下常轉動。

訊號接收過程中秒針將停止不動。

#### ■ 如何查閱最終訊號接收日期及時間

#### 在計時功能中,按(B) 鈃。

- 數字畫面開始以兩秒鐘為間隔交替顯示最終訊號接收日期及時間
- 要返回計時功能時,請再次按 (B) 鈕。
- 若不執行任何操作經過一或兩分鐘,手錶亦將自動返回計時功能。



### 自動訊號接收設定的配置

請使用下述操作步驟開啟或解除自動時間校準訊號接收功能。

- 只有當本地時區設定為+9.0(東京)或+8.0(台北)時,下述操作才可執行。
- 有關選擇時區的説明,請參閱"時間及日期的手動設定"一節。


#### ▲ 在計時功能中,按 ® 鈕。

- 此時數字畫面開始交替顯示最終訊號接收日期及時間。
- 若不執行任何操作經過一或兩 分鐘,手錶將自動返回計時 功能。

## 2. 按住 🛭 鈕約兩秒鐘。

• 此時目前的自動訊號接收設定 開始在數字畫面上閃動。





## 用 ① 鈕及 ® 鈕循環選換可使用的自動訊號接收設定。



### 4. 設定完畢後,按例鈕。

- 此時手錶退出設定畫面並返回 最終訊號接收日期及時間畫面。
- 要返回計時功能時,請再次按 图 鈕。
- 若不執行任何操作經過兩或三 分鐘,手錶亦將自動返回計時 功能。



#### 當本地時區為 +9.0 或 +8.0 時的自動訊號接收設定

#### A (AUTO)

開啟自動訊號接收功能,手錶將根據訊號的強弱自動選擇 Otakadoya 山訊號 (40 kHz) 或 Hagane 山訊號 (60 kHz)。

#### J40

開啟自動訊號接收功能。手錶將接收 Otakadoya 山訊號 (40 kHz)。

#### J60

開啟自動訊號接收功能。手錶將接收 Hagane 山訊號 (60 kHz)

## • OFF

解除自動訊號接收功能。

### 校準訊號接收須知

- 只有當手錶在計時功能或第二時間功能中時,自動訊號接收才能 進行。
- 接收到時間校準訊號後,手錶將首先調整數字時間,隨後相應調整指針時間。為確保指針時間與數字時間一致,必須在執行訊號接收操作之前調整指針時間使其與數字時間一致。
- 在訊號接收過程中模擬秒針會停止,因此指針指示的時間可能會不準。
- 自動訊號接收正在進行時,按任意鈕將使手錶鳴音並結束接收操作。
- 在執行訊號接收操作之前,必須首先確認手錶處於校準訊號接收 範圍之內。請注意,即使在訊號接收範圍之內,地形、建筑物附 近、季節及時間等因素也有可能會使訊號的接收失敗。
- 若有物體擋住訊號,接收可能會無法成功。訊號接收失敗時,請 再就一次。
- 本錶在設計上只能根據在日本發射的校準訊號調整現在時間。在時間校準訊號接收範圍之外時,本錶的運作與通常的(非電波) 手錶類似。
- 當由於某種原因手錶無法使用校準訊號調整時間時,計時的精確 度為每月±15秒以內。
- 強烈的靜電會使計時出現誤差。
- 訊號接收過程中,鬧鈴開始鳴響時訊號的接收會中斷。
- 本錶的日曆能夠表示至2099年的日期。2099年後進行訊號接收 操作將以錯誤結束。

## 疑難排解

#### 無法進行手動校準訊號接收。

原因:

手錶未處於計時功能。

對策:

- 時區未選擇為+9.0(東京)或+8.0(台北)。
- 在執行手動訊號接收操作之前進入計時功能。
- 使用"時間及日期的手動設定"一節中的操作步驟將時區選擇為+9.0(東京)或+8.0 (台北)。

#### 雖然已開啟自動訊號接收功能,但 👱 不出現。

原因:

- <a> 將在手錶成功接收時間校準訊號並調整 了現在時間後出現。</a>
- 當天的所有訊號接收操作均失敗時 2 不會 出現。2 在每天早上 3:00 被從數字畫面上 清除。
- 若手錶未在計時功能或第二時間功能中,自動訊號接收不會執行。
- 執行手動訊號接收操作時,
  書面上清除。

對策:

- ■四工月际。確認手錶處於時間校準訊號的接收範圍之內。
- 到達自動訊號接收時間後,將手錶放置在訊 號接收條件好的地方。
- 到達自動訊號接收時間後,確認手錶在計時功能或第二時間功能中。

#### 時間校準訊號的接收成功了,但時間不準。

原因:

- 若時間快了一個小時,則選設了夏令時間 (DST)的可能性較大。
- 若時間差了一個小時以上,則選擇了錯誤時 區的可能性較大。
- 使用"時間及日期的手動設定"一節中的操作步驟解除夏令時間或撰擇正確的時區。
- 選擇的時區正確嗎?

#### 無法配置自動訊號接收設定。

原因:

對策:

 除非將本地時區選擇為+9.0(東京)或 +8.0(台北),否則不能配置自動訊號接收 設定。

對策:

 使用"時間及日期的手動設定"一節中的操作步驟將時區選擇為+9.0(東京)或+8.0 (台北)。 若您無法接收到時間校準訊號或在接收到訊號後時間仍不正確, 則請檢查手錶的設置。

#### 出廠預設設定(購買時的設定)

發射台	Ä	日本發射台自動選擇 (40 kHz/60 kHz)	
居住城市	÷ 8.0	台北	
夏令時間	]]S (] FF	解除 (未設定夏令時間)	

#### 初始預設設定(電池電力不足後)

發射台	A	日本發射台自動選擇 (40 kHz/60 kHz)	
居住城市	+ 9.0	日本東京	
夏令時間	35 8	自動設定(根據接收到的訊號 資料)	


間段編號

## 秒錶的使用

秒錶用於以 1/100 秒為單位測量經過時間,測時限度為 59 分59.99 秒 (60 分鐘)。到達測時限度時,經過時間會自動返回零,並且秒錶從零開始繼續測時,執行間段/中途操作會自動在記憶器中保存間段/中途時間(最多 50 個記錄)。需要時可隨時查閱間段/中途時間記錄,操作簡單。

進入秒錶功能時,各指針會變作秒錶指針並自動轉動至 12時位置。


進入秒錶功能時,若秒錶正在進行測時,則指針將轉動至現在的經過時間處。



#### 間段時間

間段時間是指完成賽程的某個間段,如一個跑圈,所使用的時間。


#### 範例:測量賽車等一個跑圈的間段時間。



#### 中涂時間

中途時間是指從起點到賽程途中的任意點所使用的時間。


#### 範例:測量每10公里的中途時間



## 秒錶功能中指針的動作

在秒錶功能中,數字畫面及手錶指針都將表示經過時間。將秒錶 復位至零會使指針返回 12 時位置。

- 在秒錶功能中,秒針表示經過的秒數,而電池電量指示針表示經過的分數。
- 在秒錶功能中開始經過時間的測量時,或經過時間測量進行過程 中退出或進入秒錶功能時,秒錶的 1/20 秒針將轉動一分鐘並停止 在 12 時位置。停止經過時間的測量操作會使指針移動至現在的 1/20 秒位置。




## 如何選擇間段或中途時間畫面

在秒錶功能中開始經過時間的測量之前,應首先選擇間段時間或 中途時間畫面。

秒錶功能畫面顯示全零時,按 <a>ক</a> 鈕可交替選換間段時間 ("LAP"指示符出現)及中途時間("SPL"指示符出現)畫面。

無論您是選擇間段時間畫面還是選擇中途時間畫面,在經過時間測量過程中,間段時間及中途時間均會保存在間段/中途時間記憶器由。



## 如何使用秒錶

#### 開始

#### 按®鈕。

經過時間的測量開始。

 從零開始一次新的經過時間的測量會刪除間段/ 中途時間記憶器中的所有間段及中途時間資料。

#### 間段/中途時間記錄

#### 按A鈕。

 數字畫面上的現在時間會停止變化並顯示五秒 鐘,同時手錶將其保存在間段/中途時間記憶 器中。此時經過時間的測量會在內部繼續進行。

雖然數字時間停止變化,但秒錶的指針會繼續轉動。

#### 停止


#### 按®鈕。

- 經過時間的測量停止。
- 測時停止時,按 (A) 鈕可復位秒錶。復位秒錶會 使數字畫面上表示的最終經過時間存入間段 / 中途時間記憶器中。

#### 間段時間畫面

• 開始

(復位)




### 中途時間畫面

(開始)

• 開始

(開始)

(停止)



#### ■ 如何測量經過時間

#### 

#### 累積時間的測量

按 (B) 鈕可在不將經過時間復位至全零的情況下,從上次經過時間測量的停止處開始重新啟動秒錶繼續測量經過時間。

### ■ 如何測量間段 / 中途時間



## ■ 如何測量第 1 及第 2 選手的完成時間(中途時間書面)



#### 間段 / 中途時間記憶器

記憶器中最多能保存50項間段/中途時間記錄。記憶器中已儲存有50項記錄時,執行間段/中途時間測量操作將自動刪除最早的記錄以為新記錄騰出空間。

## ■ 如何查閱間段 / 中途時間記憶器內容


## 1. 按 ② 鈕進入資料檢索功能。

 畫面顯示您記錄的最終(最新) 間段/中途時間。


## 2. 用 图 鈕選換間段/中途時間記錄編號。

- 按 B 鈕顯示下一個較早的記錄
- 按住 B 鈕可高速選換記錄。
- 若停止在某記錄上,片刻後記錄編號位置上將顯示該記錄的間段時間或中途時間。

#### 範例:當記憶器中保存有10項間段/中途時間記錄時



3. 任意記錄顯示過程中,按 ② 鈕可選換間段時間及中途時間畫面。



#### ■ 如何清除間段 / 中途時間記憶器中的記錄

- 從零開始一次新的經過時間的測量會刪除間段/中途時間記憶器中的所有間段及中途時間資料。
- 同時按住 (A) 鈕及 (B) 鈕約兩秒鐘亦能手動清除間段 / 中途時間記憶器。
- 間段/中途時間記憶器被清除後, "LAP--" 會出現在畫面上。
- 請注意,間段/中途時間記憶器中的記錄無法單個刪除。

## 第二時間功能

第二時間功能能讓您簡單地顯示世界 29 個時區的現在時間。

- 進入第二時間功能後,上次退出該功能時顯示的時區畫面會首先 出現。
- 第二時間功能中的秒數與計時功能中的秒數同步。
- 第二時間功能以與計時功能中選擇的相同時制(12 小時或 24 小時)顯示時間。


#### 重要

- 若第二時間功能中的時間不正確,則請檢查計時功能中的時間設定及時區設定,並根據需要進行更正。
- 有關選擇時區及設定時間的說明,請參閱"時間及日期的手動設定"一節。

#### ■ 如何檢索時區

#### 在第二時間功能中,按 📵 (向西) 鈕可選擇時區。

- 若您停止在某個時區上,片刻後現在時間將出現在時差的位置上。
- 按住 B 鈕可高速選換時區。
- 在第二時間功能中,時數與分數間的冒號會閃動。
- 在第二時間功能中,按 @ 鈕可顯示目前所選時區的時差約一秒 鐘。



## 夏令時間 (DST) 的使用

夏令時間(有些國家稱為日光節約時間(DST))是指在夏季期間將時間提前一個小時。請注意,是否使用夏令時間依國家或地區而不同。

## ■ 如何開啟或解除夏令時間

- 1. 在第二時間功能中時,用® 鈕顯示要改變其夏令時間設定的時區。
- 按住 ② 鈕約兩秒鐘開啟或解除夏令時間。夏令時間開啟後,"DST"指示符出現在數字畫面上的同時,所選時區中的時間會提前一個小時。
- 第二時間功能中各時區的夏令時間可分別開啟或解除。但請注意,不能為"G0.0"(格林威治標準時間)時區開啟夏令時間。



## 時區表

時區	城市	時區	城市
+12.0	威靈頓,基督城	+1.0	巴黎,羅馬,馬德里,
+11.0	努美亞,維拉港		法蘭克福
+10.0	悉尼,關島	+0.0	倫敦,都柏林
+9.5	阿德萊德	G 0.0	格林威治標準時間
+9.0	東京,漢城,平壤	-1.0	亞速爾
+8.0	香港,新加坡,	-2.0	
	吉隆坡,北京,	-3.0	里約熱內盧,
	台北,馬尼拉		聖保羅,布宜諾斯艾利斯
+7.0	曼谷,雅加達,	-4.0	卡拉卡斯,聖地牙哥
	河內	-5.0	紐約,蒙特利爾,
+6.5	仰光	1	邁阿密,波士頓
+6.0	達卡	-6.0	芝加哥,休斯頓,
+5.5	德里	1	墨西哥城
+5.0	喀拉蚩	-7.0	丹佛,艾帕索,
+4.5	喀布爾	1	愛德蒙頓
+4.0	杜拜,卡達	-8.0	洛杉磯,
+3.5	德黑蘭	1	舊金山,
+3.0	吉達,科威特,莫斯科	1	拉斯維加斯
+2.0	雅典,開羅,	-9.0	安克拉治,諾母
	耶路撒冷,赫爾辛基,	-10.0	檀香山,帕比提
	貝魯特	-11.0	帕果帕果

- 上表中的內容為 2004 年 6 月的最新資料。
- 上表中的時區根據協調世界時 (UTC) 而來。


## 鬧鈴的使用

本錶配備有五個可單獨使用的每日鬧鈴。到達鬧鈴時間時,本錶 會發出 10 秒鐘的鬧鈴音。

#### ■ 如何杳看鬧鈴時間或目標鬧鈴時間

#### 在鬧鈴功能中,按 (8) 鈕依照下示順序選換鬧鈴畫面。

鬧鈴編號會首先出現,隨後是目前的鬧鈴時間設定。



### 鬧鈴的種類

- 每日開鈴(AL1、AL2、AL3)
  到達鬧鈴時間時,本錶會鳴音約10秒鐘。
- 目標鬧鈴 (AL 4)

對於目標鬧鈴,至鬧鈴時間的剩餘時間會在數字畫面上倒 數。到達鬧鈴時間時,本錶會鳴音約10秒鐘。

■ 間歇開鈴 (AL 5)

對於間歇鬧鈴,在到達鬧鈴時間時,手錶會鳴音約10秒鐘,之後每隔五分鐘鳴音一次,最多共鳴音七次。按任意鈕可停止鳴音,但鬧鈴將在五分鐘後再次鳴響。

#### 關於目標鬧鈴的時間畫面

開啟目標鬧鈴 (AL 4) 後,數字畫面將顯示鬧鈴時間片刻,然後顯示至目標鬧鈴時間的剩餘時間。



#### ■ 如何設定鬧鈴時間

1. 在鬧鈴功能中,用 ® 鈕選 換鬧鈴畫面(AL1至 AL5) 直至所需要的出現為止。




2. 按住 (A) 鈕約兩秒鐘直至鬧 鈴時間的時數位開始閉動。


此表示現已進入設定畫面。顯示的關鈴此時會自動開啟。若您顯示的是間歇開鈴 (AL5),則聞歌指示符 (SNZ) 亦會在此時出現。



## 3. 用 **(** (+) 鈕及 **(** (-) 鈕改 **(** 雙時設定。

- 變時設定。
- 按住其中一鈕可高速改變設定
  設定小時時,若使用12小時時制,請注意正確指定上午(無指示符)或下午(P);否則指定正確的24小時時間。





4. 按 ② 鈕使分設定閃動



## 5. 用 **(** (+) 鈕及 **(B)** (-) 鈕改 變分設定。

• 按住其中一鈕可高速改變設定。



## O. 設定完畢後,按**A**鈕。

- 此時手錶退出設定畫面
- 變更某鬧鈴的設定後,該鬧鈴 將自動開啟。
- 若不執行任何操作經過兩或三 分鐘,手錶亦將自動返回計時 功能。




### ■如何開啟或解除鬧鈴

1. 在關鈴功能中,用 ® 鈕顯示要開啟或解除的關鈴(AL1 至 AL5)的畫面。

## 

 開啟一個鬧鈴亦會使其"on"指示符出現。間歇鬧鈴畫面還會 表示間歇指示符(SNZ)。



請注意, "on"及 "oF"指示符只在鬧鈴功能畫面上出現。間歇指示符(SNZ)會表示在所有功能畫面上。

#### ■ 如何停止鬧鈴音

- 手錶鳴音時,按任意鈕可停止鬧鈴音。
- 對於間歇鬧鈴,鬧鈴將在約五分鐘後再次鳴響。在間歇鬧鈴動作 過程中間歇指示符會閃動。
- SNZ 指示符在數字畫面中閃動過程中,下列任何一種情況發生時, 間歇鬧鈴將自動被取消。
- 在鬧鈴功能中解除間歇鬧鈴
- 進入鬧鈴功能,顯示間歇鬧鈴畫面,然後顯示設定畫面
- 進入計時功能並顯示設定畫面

### ■ 如何測試鬧鈴

在鬧鈴功能中,按住 (B) 鈕可使鬧鈴鳴響。

## 整點響報的使用

整點響報功能使手錶在每小時的整點時鳴音。

#### ■ 如何開啟或解除整點響報

1. 在鬧鈴功能中,用 (B) 鈕顯示整點響報畫面 (:00)。

#### 2. 按 3 鈕交替開啟或解除整點響報。

• 開啟整點響報會使其 "on" 指示符出現。



• 請注意, "on" 及 "oF" 指示符只在鬧鈴功能畫面上出現。


## 時間及日期的手動設定

使用下述操作能設定計時功能中本地時區的現在時間及日期。 • 請使用計時功能來設定及調整現在時間及日期。

數字時間與指針時間都要手動調整時,必須首先調整數字 時間。

### ■如何手動設定時間及日期

- 1. 在計時功能中,按住 **②** 鈕約兩秒鐘直至本地時區設定開始在數字畫面上閃動。
- 此表示現已進入設定畫面
- 此時秒針會轉動至12時位置。



- 2. 用 (向西) 鈕及 (由) 一种 (包含) (由) 田 (由) 纽選換時區直至要設定 其時間的出現為止。
  - 有關時區的詳情請參閱"時區表"。
- 按住其中一鈕可高速選換。



B. 按 @ 鈕使夏令時間設定畫 面出現。



4. 按 ② 鈕循環選換夏令時間設定直至所需要的出現為止。



DS A

此設定開啟自動夏令時間設定,根據接收到的時間校準訊 號開啟或解除夏令時間。

DS OFF


此設定解除夏令時間,顯示現在標準時間。

DS On

- 選擇此設定會使 DST 指示符出現,同時使現在時間提前一個小時。
- 請注意,當時區設定為+9.0 , +8.0 , -5.0 , -6.0 , -7.0 , -8.0 或-10.0 以外的任何時區時,在上述操作中按 ⑩ 鈕只會在DS OFF 與DS On之間選換夏令時間設定。

5. 按 ② 鈕依照下示順序選換時間及日期設定。按 ② 鈕會使相應設定閃動。





6. 用 📵 鈕及 📵 鈕改變目前選擇的設定。

7. 選擇 12/24 小時時制設定 後·按 ⑩ 鈕在 12 小時 ("12H" 指示符)與 24 小時 ("24H" 指示符)問選換計 時時制。



12/24小時時制指示符

12/24



潠擇秒數後,根據雷台、雷

視台等的時間訊號按 🛈 鈕

將其復位為00。



9. 時、分、年、月或日設定問動時,用 (+) 鈕及 (B) (-) 鈕改變設定。



- 設定小時時,若使用12小時時制,請注意正確指定上午 (無指示符)或下午(P);否則 指定正確的24小時時間。
- 年份可在 00 (2000 年) 至 99 (2099 年) 間設定。星期將根 據日期自動調整。
- 手錶自動調整閏年及長短月的 日期。





電功能。



## 11. 設定完畢後,按 🖨 鈕。

- 此時手錶退出設定畫面。
- 若不執行任何操作經過約兩或三分鐘,手錶亦將自動返回計時功能。

#### 數字一指針同步

本錶自動根據現在數字時間調整指針時間使其一致。


- 調整指針時間時,指針可逆時針或順時針轉動。
- 根據數字時間與指針時間之間的差異,模擬指針可能會轉動一段時間才能完成調整。
- 調整時針與分針後,秒針會根據數字時間自動調整。

## 指針時間的手動調整

指針時間與數字時間不一致時,您可使用指針設定功能自動調整 指針時間。

1. 按 ② 鈕進入指針設定功能。

2. 按住 @ 鈕約兩秒鐘直至秒 針停止在 12 時位置,並且 "-00-"開始在數字畫面上 閱動。



- 3. 若秒針沒有自行對準 12 時位置,則請用 **②** 鈕對其進行調整。
- 按 🛈 鈕一下可使秒針前進一 秒鐘。
- 按住 (D) 鈕可使秒針高速前進




# 使用手冊 3731

4. 按 ② 鈕在時與分設定間選 換(閃動)。




- 用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕調 整時針及分針的位置。
- 按 (D) 鈕一下可使指針順時針 轉動 20 秒,而按 B 鈕一下 可使指針逆時針轉動 20 秒。
- 按住其中一鈕可使指針高速 轉動。
- 請注意, 24 小時針根據時針 與分針的動作進行轉動。24 小時針轉一圈表示 24 小時。 調整時針與分針時,必須同時 留意 24 小時針,以確保指針 時間與數字畫面上的上下午時 間一致。



指針的高速轉動

- 按住 (D) 鈕使指針開始高速順時針轉動的同時,按 (B) 鈕可將指針 鎖定在高速轉動狀態。
- 按住 ® 鈕使指針開始高速逆時針轉動的同時,按 ® 鈕可將指針 鎖定在高速轉動狀態。
- 直到時針轉動 12 小時為止,指針將持續高速轉動。按任意鈕亦可 使指針停止轉動。

6. 按 (A) 鈃選擇秒錶的 1/20 秒 針以進行調整。



- 7. 若 1/20 秒針沒有對準 12 時 位置,則請用 ② 鈕對其進 行調整。
- 按 (D) 鈕一下可使 1/20 秒針 前進一步。
- 按住 (D) 鈕可使 1/20 秒針高 速前進。





12時位置 8 2

8. 按 🕝 鈕選擇秒錶的分針以 進行調整。



- 9. 若秒錶的分針沒有對準 12 時 位置,則請用 ① 鈕對其進 行調整。
- 按 (D) 鈃一下可使秒錶的分針 前進一步。
- 按住 (D) 鈕可使分針高速前進。





- 10. 設定完畢後,按 🚱 鈕。
  - 此時手錶退出設定畫面並自動以現在的秒數同步分針。
  - 此時秒針亦將根據數字時間自動調整。
  - 若不執行任何操作經過約兩或三分鐘,手錶亦將自動返回計時